

DC/1163/ 08.03.2019

## LISTĂ REFERINȚE

### GARNITURI FRĂNĂ TAMBUR PENTRU AUTOBUZE, CAMIOANE ȘI REMORCI

Nr	Referinta Fermit	WVA Echiv		Dimensiuni (mm) (l x t1/t2 x L desf, Ri)	MAN, MERCEDES	IVECO	VOLVO	RENAULT	SCANIA	DAF	AXLES	
1	<b>FER.A.19010-011S4.4G</b> FA 30208055 CN FA 30208062 CR1 FA 30208070 CR2	19010 19011	Axa fata:AXLE: <b>DAF</b> 65;75;85;95; F 1900; CF; FA; FAC; FAD; FAG; FAR; FAS; FAT; FAV; FMD; FT; FTG; FTT; XF;	151x21,5/15,3x202 151x20,9/18x202 151x22,5/16,3x203 151x21,9/19x203 151x23,5/17,3x204 151x22,9/20x204 Ri=202,5						x		
2	<b>FER.A.19032 S8.0 G</b> FA 30203816 CN FA 30203814 CR1 FA 30203837 CR2	19032	BPW AXLE	180 x 18,5/12 x 222,5 180 x 19,5/13 x 223,5 180 x 20,5/14 x 224,5 Ri=205,0				x				x
3	<b>FER.A.19036-37S4.4G</b> FA 30203912 CN FA 30203924 CR1 FA 30203933 CR2	19036 19037	TRAILOR L200 AXLE , YORK 2782,	178 x 19,1/15,9 x 199 178 x 19/15,9 x 205 178x20,1/16,9x200 178x20/16,9x206 178x21,1/17,9x201 178x22,1/18,9x207 Ri=202,5								x
4	<b>FER.A.19069- 77S4.4 N</b> FA 30208023 CN FA 30208030 CR1 FA 30208031 CR2	19069 19077	PUNTE SPATE: DAF 95; FA; FAD; FAK; FAR; FAT; FT; FTG; FTT; XF;	241x20,9/13,5x196,1 241x21/18x196,1 241x21,9/14,5 x197,1 241x22/19x197,1 241x22,9/15,5x198,1 241x23x20x198,1 Ri=202,5						x		
5	<b>FER.A.19094 S8.0G</b> FA 30208375 CN FA 30203355 CR1 FA 30203362 CR2	19094	Axe SAF si BPW	200 x 17,5/10,1 x 221,2 200 x 18,5/11,1 x 222,2 200 x 19,5/12,1 x 223,2 Ri=205,0				x				x
6	<b>FER.A.19166-67 S4.4G</b> FA 30207436 CN FA 30207444 CR1 FA 30207457 CR2	19166 19167	KRONE TRAILLERS	200 x 19/15 x 209 200 x 19/8 x 209 200x20/16x210 200x20/9x210 200x21/17x211 200x21/10x210 Ri=195,0								x
7 Nou!	<b>FER.A 19191 S8.0GCN</b> <b>FA30204915 CN</b> <b>FA30204933 CR1</b> <b>FA30204934 CR2</b>	19191	Axe BPW	180x17,6/11x222,5 180x18,6/12x222,5 180x19,6/13x222,5 Ri=205								x
8 Nou!	<b>FER.A 19192 S8.0GCN</b> <b>FA30204935 CN</b> <b>FA30204936 CR1</b> <b>FA30204937 CR2</b>	19192	Axe BPW	200x17,5/11,5x208 200x17,911,9x208 200x18,9/12,9x208 Ri=205								x
9	<b>FER.A.19283-84 S4.4 G</b> FA 30206482 CN FA 30206504 CR1 FA 30206523 CR2	19283 19284	SAF RMB, RZM, SKRS, RLBM, SKRZ. Axlea	175x20,2/16,7x191,2 175x20,1/11,7x194,8 175x21,2/17,7x192,2 175x21,1/12,7x195,8 175x22,2/18,7x193,2 175x22,1/13,7x196,8 Ri=205,0								x

10	<b>FER.A 19236 S8.0</b> <b>FA30200092 CN</b> <b>FA30200048 CR1</b> <b>FA30200094 CR2</b>	19236		178x19,5x198 178x20,5x198 178x21,5x198 Ri=190																
11	<b>FER.A 19.365-66S4.4G</b> FA30207491- CN FA30207496 -CR1 FA 30207499 - CR2	19365, 19366	TRAILOR L 200 AXLES	203x20/11,8 x211,1 203x19/14,4x208,1 203x21/12,8x212,1 203x20/15,4x209,1 203x22/13,8x213,1 203x21/16,4x210,1 Ri=205,0															x	
12	<b>FER.A 19354 S8.0 GCN</b> <b>FA30205233 CN</b> <b>FA30209315 CR1</b> <b>FA30209327 CR2</b>	19354	Axa spate: Ikarus	179x18x200,6 179x21x200,6 179x23x200,6 Ri=192																
13	<b>FER.A.19384 S8.0G</b> FA 30208203 CN FA 30208595 CR1 FA 30200803 CR2	19384 19385	Axa fata: Iveco P/PA160-30,190- 32,260-32,260-30 Rear axle: Iveco Eurotech MT180,190,400	178x18,2/12,6x193 178x19,2/13,6x194 178x20,2/14,6x195 Ri=182,0		x														
14	<b>FER.A.19486 S8.0 G</b> FA 30204574 CN FA 30204581 CR1 FA 30204593 CR2	19486	Axa fata: <b>Man</b> SD200,SR240,SG22 0, F90; Front/Rear axle - <b>Mercedes</b>	160 x17,2/11,5 x 178 160 x 18,2/12,5 x 179 160 x 19,2/13,5 x 180 Ri=200,0		x														
15	<b>FER.A.19487 S8.0G</b> FA 30201355 CN FA 30201377 CR1 FA 30201389 CR2	19487	Axa fata : <b>Mercedes</b> MK1926,1931,2429, 1824, <b>MAN</b> F90.24.502,9033.	180 x 17/11,9 x 190 180 x 18/12,9 x 191 180 x 19/13,9 x 192 Ri=200,0		x														
16	<b>FER.A.19488 S8.0G</b> FA 30201451 CN FA 30201462 CR1 FA 30201473 CR2	19488	Axa spate : <b>Mercedes</b> MK1729,2431,2429, <b>Man</b> SD200,SR280,SL20 0, EL202,222,F90.24.5 02,F90.33.502	220,6 x 17/11,9 x 178 220,6 x 18/12,9 x 179 220,6 x 19/13,9 x 180 Ri=200		x														
17	<b>FER.A 19553/716/717</b>  <b>FA30201775 CN</b> <b>FA30201776 CR1</b> <b>FA30201777 CR2</b>	19553 19716 19717	Iveco Tracker	200x21,1/13,9x217 200x22,1/14,9x217 200x23,1/15,9x217 200x22,1/13,9x217 200x23,1/14,9x217 200x24,1/15,9x217 200x21,9/13,5x217 200x22,9/14,5x217 200x23,9/15,5x217 Ri=201,5		x														
18	<b>FER.A 19556 S8.0</b> <b>FA30200026 CN</b> <b>FA30200028 CR2</b>		Iveco Eurotracker	178X21,15/12,6X199 178X23,15/14,6X199 Ri=200,5		x														
19	<b>FER.A 19574 S8.0</b> <b>FA30204938 CN</b> <b>FA30204904 CR1</b> <b>FA30204914 CR2</b>	<b>19574</b>	Axe BPW	200X18/11X149,15 200X19/12X149,15 200X20/13X149,15 Ri=146																x
20	<b>FER.A.19579-80 S4.4 G</b> FA 30200091 CN FA 30200124 CR1 FA 30200138 CR2	19579 19580 19706	Axa fata : <b>MERCEDES</b> O305,307,405,340, Conecto O345, <b>Man</b> SLII,SG,SR,NG, LION	160x18,1/8,2x232 160x18,7/15,7x190 160x19,1/9,2x233 160x19,7/16,7x191 160x20,1/10,2x234 160x20,7/17,7x192 Ri=200,0		x														

21	<b>FER.A.19581-82 S4.4 G</b> FA 30200006 CN FA 30200045 CR1 FA 30200017 CR2	19581 19582 19707	Axe spate : <b>MERCEDES</b> O305,307,405,340, Conecto O345, <b>Man</b> SLII,SG,SR,NG, LION	220x18,2/15,6x190 220x18,1/8,3x232 220x19,2/16,6x191 220x19,1/9,3x233 220x20,2/17,6x192 220x20,1/10,3x234 Ri=200,0	x						
22	<b>FER.A.19755/743/004</b> <b>FA30200128 GCN</b> <b>FA30200129 GCR1</b> <b>FA30200130 GCR2</b>		Iveco Van Hool	220x16,1/8,4x226 220x17,1/9,4x226 220x18,1/10,4x226 220x16,1/13,2x226 220x17,1/14,2x226 220x18,1/15,2x228 220x16,1/13,2x226 220x17,1/14,2x226 220x18,1/15,2x226 Ri=199	x						
23	<b>FER.A.19615-616</b> <b>FA30205297 CN</b>		Rocar	180x20,7/17,7x197 180x21,7/18,7x197 180X22,7/19,7X197 180x20,7/17,7x197 180x21,7/18,7x197 180X22,7/19,7X197 Ri=205							
24	<b>FER.A.19786 S8.0 G</b> FA 30201940 CN FA 30201946 CR1 FA 30201953 CR2	19786 19823	<b>IVECO</b> 471,IVECO 580.21 TURBO, VAN HOOL A120;420;440	200x18,4/12,2x223,4 200x19,4/13,2x224,4 200x20,4/14,2x225,4 Ri=200	x						
25	<b>FER.A</b> <b>19848/847/699S422G</b> FA30201947 CN FA30201949 CR1 FA30201950 CR2	19848, 19847 19699 *	<b>Axa spatee :</b> MERCEDES Conecto O345; NEOPLAN Cityliner, Jetliner,, Spaceliner, Transliner	220X17,4/18,5X200 220X16,9/18,5X197 220X16,9/18,5X197 220X18,4/19,5X201 220X17,9/19,5X198 220X17,9/19,5X198 220X19,4/20,5X202 220X18,9/20,5X199 220X18,9/20,5X199 Ri=200,5	x						
26	<b>FER.A.19902-03 S4.4G</b> FA 30207468 CN FA 30207472 CR1 FA 30207485 CR2	19902 19903	BPW KH,KR,KM Axels	200 x 17,6/13,3 x 163 200 x 17,6/9,4 x 195 200X18,6/14,3X164 200X18,6/10,4X196 200X19,6/15,3X165 200X19,6/11,4X197 Ri=175,0							x
27	<b>FER.A.19946-47</b> <b>FA30200125 CN</b> <b>FA30200126 CR1</b> <b>FA30200127 CR2</b>		Iveco Van Hool	180X19,4/10,4X200,5 180X20,4/11,4X200, 5180X21,4/12,4X200, 5 180X19,4/14,6X200,5 180X20,4/15,6X200,5 180X21,4/16,6X200,5 Ri=200,5	x						
28	<b>FER.A.19952-53 S4.4 G</b> FA 30205661 CN FA 30205672 CR1 FA 30205693 CR2	19952 19953	BPW KH,KR,KM AXLES	160 x 18/9,7 x 195 160 x 18/12 x 163 160x19/10,7x196 160x19/13x164 160x20/11,7x197 160x20/14x165 Ri=175,0							x
29	<b>FER.A.19938 S8.0 G</b> FA 30208424 CN FA 30208436 CR1 FA 30208447 CR2	19938	<b>Axa fata : VOLVO</b> <b>F12,</b> F10,FL7,F16,FL12,F L10,FM7,FM12	174 x 18/12,5 x 182 174 x 19/13,5 x 184 174 x 20/14,5 x 185 Ri=200,0		x					
30	<b>FER.A.19939 S8.0</b> FA 30208451 CN FA 30208462 CR1 FA 30208473 CR2	19939	<b>Axa fata : VOLVO</b> F10,F12,FL10,FL7, F16.	198 x 18/12,5 x 182 198 x 19/13,5 x 183 198 x 20/14,5 x 184 Ri=200,0		x					

31	<b>FER.A.19940 S8.0 G</b> FA 30208488 CN FA 30208494 CR1 FA 30208503 CR2	19940	Axa spate : <b>VOLVO</b> B12,F12,FH12,F10, FM12,FL12	223 x 18/12,5 x 182 223 x 19/13,5 x 183 223 x 20/14,5 x 184 Ri=200,0			x				
32	<b>FER.A.19941 S8.0 G</b> FA 30208791 CN FA 30208802 CR1 FA 30208813 CR2	19941	Axa fata e: <b>VOLVO</b> F 10,F12,F16,FH12,F L10,FL7	148 x 18/12,5 x 182 148 x19/13,5 x 183 148 x 20/14,5 x 184 Ri=200,0			x				

Garniturile frana tambur se livreaza la set de 8 buc cu nituri.

Pentru mai multe detalii tehnice, va rugam să consultati catalogul nostru electronic disponibil pe [www.fermit.ro](http://www.fermit.ro) sau să ne contactati.

**FERMIT SA**  
**Echipa Vânzări**